

Notice de montage collage humide

IMPORTANT! Les instructions suivantes pour un collage humide nous aimerions faire remarquer que nous ne sommes pas d'assumer la responsabilité si votre périphérique "sous l'eau» et donc dommage. Si possible, enlever la batterie de l'appareil ou l'application de construire l'appareil en dehors de sorte que seul l'affichage d'obtenir dans la main.

Chère cliente, Cher client, Nous sommes très heureux que vous êtes pour notre haute-qualité Les produits ont choisi. Vous avons-nous obtenir le contenu lettre suivante:

1. Display Protector / Stratifié / squeegee estimé acheté à la vente aux enchères
2. facture avec TVA prouvée
3. aide fiche de montage (évident dans le papier à carreaux)
4. e où vous nos instructions d'installation détaillées peuvent être trouvées.

Avec le Digital Ultra Clair vous avez un film à haut niveau technique et la qualité achetée. Ce produit est caractérisé par simple et facile d'assemblage et une excellente protection contre les rayures, abrasions et rayons UV. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau fond d'écran protecteur et vous remercie pour l'achat de notre produit et la confiance.

Aidez vos pièces d'assemblage de bandes en arc. Nous vous recommandons de bande d'environ 1 cm de large x 2,5 cm de longueur. Ces bandes peuvent être utilisés très souvent et quand faut-il obtenir de l'aide, par exemple, si vous ne les empreintes digitales sur le côté adhésif de la feuille de feuilles. Bien sûr, vous pouvez glisser, même sans l'aide défaire de l'assemblée.

Placez le papier depuis le dessous de la ligne d'assemblage et de s'en tenir à ces bandes sur l'écran de protection. Place les bandes-faux avec suffisamment de manière à ce que vous avez suffisamment d'espace pour vous toucher.



Les rayures quand vous devriez obtenir aide afin de ne pas avoir les empreintes digitales sur le côté adhésif de la feuille de feuilles.

Ensuite, vous nettoyez votre écran de manière approfondie, il doit être en gras et sans poussière. Utilisez ce un chiffon de nettoyage. S'il vous plaît ne pas utiliser les serviettes en papier.



Imaginez une plaque plate avec un mélange d'eau et une goutte de savon à faire face. Le plus vous prenez une bande de l'assemblage des feuilles. Ces bandes peuvent également être utilisés plus souvent. Les patrouilles de vous aider lorsque vous obtenir, si vous n'avez pas les empreintes digitales sur le côté adhésif de la feuille de feuilles. Collage de bandes installateurs maintenant sur l'écran protecteur.

Prendre la feuille de bande à la prison et tirez le retour de l'institution un peu de matériel. Si vous venez de toucher la bande de montage, vous gardez la protection nécessaire contre les empreintes digitales. Effectuer la feuille de feuilles par l'intermédiaire du liquide et agitation de l'eau en excès. Maintenant, le film sur l'écran. Grâce à l'eau-mélange de savon, vous avez la possibilité d'afficher une protection dans la position optimale, sans lequel le film se déplace ou s'est déjà bloqué et la suppression des traces de feuilles.



Frotter l'écran protecteur de la centrale vers l'extérieur et puis appuyez sur le taux d'humidité. Le reste de l'humidité peut sécher et ensuite seulement, dans laquelle vous affichez les étiquettes dans un endroit chaud pendant deux à trois heures lagerst (par exemple sur l'appareil de chauffage).

Suppression de mettre fin à la prison de bandes. Il peut être facilement et sans résidus de la glisser. Cette méthode convient pour l'ensemble de nos films et laminés espèces. Vous excité par la lecture.



FOLIEN
deluxe



FREYZEICHEN
Wer b e t e c h n i k

WWW.FREYZEICHEN.COM