

# Istruzioni per l'installazione Incollaggio bagnato

**IMPORTANTE! Le seguenti istruzioni per un incollaggio bagnato vorremmo far notare che non ci assumiamo responsabilità se il tuo dispositivo "sotto l'acqua" e quindi danno. Se possibile, rimuovere la batteria dal dispositivo o applicato per costruire il dispositivo in modo che solo oltre il display di ottenere in mano.**

Gentile Cliente, Gentile Cliente, Siamo molto lieti che sono per la nostra alta qualità Prodotti hanno scelto. Hai abbiamo contenuto seguente lettera:

1. Mostra Protector / Laminato / feltro tergovetro acquistati presso l'asta
2. fattura con IVA dimostrato
3. aiuto foglio di montaggio (evidente nella carta a scacchi)
4. in cui si nota la nostra dettagliate istruzioni di installazione possono essere trovati.

Con il Digital Ultra Clear hai un film con un elevato standard tecnico e di qualità acquistato. Questo prodotto è caratterizzato da semplice e di facile montaggio e ottima protezione contro graffi, abrasioni e raggi UV. Ci auguriamo che il nuovo schermo protettore e vi ringrazio per l'acquisto del nostro prodotto e la fiducia.

Guida il tuo arco di assemblaggio di parti in strisce. Si consiglia striscia di circa 1 centimetro di larghezza x 2,5 cm di lunghezza. Queste strisce possono essere utilizzati molto spesso e, quando si dovrebbe ottenere aiuto, ad esempio, in modo che tu non le impronte digitali sul lato adesivo del foglio di foglie. Naturalmente si possono far scorrere anche senza l'aiuto smantellare il montaggio.

Metti la carta dalla parte inferiore della linea di assemblaggio e bastone di queste strisce su schermo di protezione. Posizionare le strisce con sufficiente che sovrasti in modo di avere spazio a sufficienza per toccare voi.



Le strisce quando si devono ottenere contribuire in modo che non hanno impronte digitali sul lato adesivo del foglio di foglie.

Successivamente, si pulisce il tuo schermo a fondo, dovrebbe essere coraggioso e privo di polvere. Utilizzare questo un panno di pulizia. Si prega di non utilizzare asciugamani di carta.



Immaginate un piatto piatto con una miscela di acqua e una goccia di sapone far fronte. L'ulteriore di prendere una striscia di fogli di montaggio. Queste strisce possono anche essere utilizzati più spesso. Le pattuglie ti aiuterà a quando si ottiene, in modo che non hanno impronte digitali sul lato adesivo del foglio di foglie. Incollaggio ora installatori strisce sullo schermo protettore.

Prendete la striscia di foglio di prigione e tirare indietro l'istituzione di un po' di materiale. Se hai appena toccare la striscia di montaggio, è mantenere la protezione contro le impronte digitali inutili. Eseguire il foglio di fogli attraverso il liquido e agitando l'eccesso di acqua. Ora il film sul display sarà. Attraverso l'acqua sapone miscela, avete la possibilità di visualizzare la protezione in posizione ottimale, senza la quale il film si sposta o si è già bloccato e rimozione di tracce di foglie.



Strofinare il Screen Protector dal centro verso l'esterno e quindi premere il tasto di umidità. Il restante umidità può asciugare fuori e poi da solo, in cui si visualizzano le etichette in un luogo caldo per due / tre ore lagerst (ad esempio sul riscaldamento).

Rimuovi per terminare la prigione strisce. Esso può essere facilmente e senza residui della diapositiva. Questo metodo è adatto per tutti i nostri film e laminati specie. You'll eccitato dalla lettura.



**FOLIEN**  
**deluxe**



**FREYZEICHEN**  
Wer b e t e c h n i k

[WWW.FREYZEICHEN.COM](http://WWW.FREYZEICHEN.COM)