

Notice de montage collage sec

Chère cliente, Cher client, Nous sommes heureux de voir que vous avez vous-même de notre haute qualité Les produits ont décidé. Vous avons-nous obtenir le contenu lettre suivante:

1. Affichage Protector / Stratifié / squeegee a estimé que l'achat à la vente aux enchères
2. Facture avec TVA prouvée
3. Aide fiche de montage (évident dans le papier à carreaux)
4. Note où vous nos instructions d'installation détaillées pouvez trouver.

Avec le Digital Ultra Clair vous avez un film à haut niveau technique et la qualité achetée. Ce produit est caractérisé par simple et facile d'assemblage et une excellente protection contre les rayures, abrasions et rayons UV. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau fond d'écran protecteur et vous remercie pour l'achat de notre produit et la confiance.

Aidez vos pièces d'assemblage de bandes en arc. Nous recommandation sur les bandes de 1 cm de large x 2,5 cm de longueur. Ces bandes peuvent être utilisés très souvent et quand faut-il obtenir de l'aide, vous savez, par exemple, pas de traces de doigts sur la partie adhésive du film congé. Bien sûr, vous pouvez glisser, même sans l'aide défaire de l'assemblée.

Tirez sur le papier depuis le dessous de la ligne d'assemblage et de s'en tenir à ces bandes sur l'écran de protection. Place les bandes-faux avec suffisamment de manière à ce que vous avez suffisamment d'espace pour vous toucher.



Les rayures quand vous devriez obtenir aide afin de ne pas avoir les empreintes digitales sur la partie adhésive du film congé.

Ensuite, vous nettoyez l'écran de manière approfondie, il doit être en gras et sans poussière. Utilisez ce un chiffon de nettoyage. S'il vous plaît ne pas utiliser les serviettes en papier.



Prendre la feuille de bande à la prison et le déplacement l'arrière transporteur un peu de matériel. Si vous venez de toucher la bande de montage, vous gardez la Protection contre les empreintes digitales inutile.

L'écran de protection sur le dispositif de positionnement. Bien vous avez besoin de quelque chose avec le squeegee pression d'en bas, à partir de flux réguliers de la centrale à gauche et à droite sur la diapositive. Assurez-vous que le film ne repose pas avant de vous prédire à raclette. Puis de nouveau entièrement sur des raclours.



Suppression de mettre fin à la prison de bandes. Il peut être facilement et sans résidu de la glisser.

FOLIEN
deluxe



WWW.FREYZEICHEN.COM
FREYZEICHEN
W e r b e t e c h n i k