

# Istruzioni per l'installazione incollaggio a secco

Gentile Cliente, Siamo lieti che lei per la nostra alta qualità Prodotti hanno deciso. Hai abbiamo contenuto seguente lettera:

1. Display Protector / Laminato / tergovetro sentito come acquistati presso l'asta
2. Fattura con IVA dimostrato
3. Montaggio aiuto foglio (evidente nella carta a scacchi)
4. Nota in cui il nostro dettagliate istruzioni di installazione possono trovare.

Con il Digital Ultra Clear hai un film con un elevato standard tecnico e di qualità acquistato. Questo prodotto è caratterizzato da semplice e di facile montaggio e ottima protezione contro graffi, abrasioni e raggi UV. Ci auguriamo che il nuovo schermo protettore e vi ringrazio per l'acquisto del nostro prodotto e la fiducia.

Guida il tuo arco di assemblaggio di parti in strisce. Abbiamo raccomandazione strisce circa 1 centimetro di larghezza x 2,5 cm di lunghezza. Queste strisce possono essere utilizzati molto spesso e, quando si dovrebbe ottenere aiuto, in modo sapete, per esempio le impronte digitali non sul lato adesivo del film congedo. Naturalmente si possono far scorrere anche senza l'aiuto smantellare il montaggio.

Estrarre la carta dalla parte inferiore della linea di assemblaggio e bastone di queste strisce su schermo di protezione. Posizionare le strisce con sufficiente che sovrasti in modo di avere spazio a sufficienza per toccare voi.



Le strisce quando si devono ottenere contribuire in modo che non hanno impronte digitali sul lato adesivo del film congedo.

Avanti, è pulire lo schermo completamente, dovrebbe essere coraggioso e privo di polvere. Utilizzare questo un panno di pulizia. Si prega di non utilizzare asciugamani di carta.



Prendete la striscia di foglio di prigione e si spostano la parte posteriore del vettore un po 'di materiale. Se basta toccare la striscia di montaggio, si mantiene la La protezione contro le impronte digitali inutili.

**Il display di protezione sul dispositivo di posizionamento. Bene avete bisogno di qualcosa con il tergivetrola pressione dal basso, a partire dal costante flusso dal centro sinistra e destra sulla diapositiva. Assicurarsi che il film poggia non prevedere prima di tergivetrola. Poi di nuovo più di completamente squeegees.**



**Rimuovi per terminare la prigione strisce. Può essere facilmente e senza residuo della diapositiva.**

**FOLIEN**  
**deluxe**



[WWW.FREYZEICHEN.COM](http://WWW.FREYZEICHEN.COM)  
**FREYZEICHEN**  
W e r b e t e c h n i k